Arduino-Easycon-Organigram Cahier 0 connaître le matériel et le préparer



Ce premier cahier va vous permettre de comprendre le choix de la carte arduino, et des cartes « shield » Easycon 1 et 2, pilotées par le logiciel Organigram pour automatiser vos maquettes.

On va ensuite initialiser l'interface arduino afin qu'elles soit utilisable, sinon l'interface ne sera pas reconnue par le logiciel ! MAIS cette préparation n'est à faire qu'une seule fois...

Sommaire :

Introduction aux cartes arduino	P.2
Cartes « shield » Easycon1 et Easycon 2	P.3
Assemblage des cartes	P.4
Préparation : programmation/initialisation de l'interface	P.5
Installation et enregistrement du logiciel Organigram	P.7
Configuration de la mémoire externe	P.8
Configuration et gestion d'un afficheur LCD	P.9
Configuration de l'horloge temps réel	P.12
Alimentation d'une interface arduino	P.13
Comprendre le câblage des connecteurs jack	P.14
Connecter le potentiomètre	P.15
Connecter des moteurs	P.17
Utiliser la télécommande	P.18
Connecter un servomoteur	P.19

PRECAUTIONS

cahier_0_initialisation.odg

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 France



P.21

INTRODUCTION AUX INTERFACES ARDUINO

Qu'est-ce qu'Arduino ?



C'est une plate-forme open-source d'électronique programmée qui est basée sur une simple carte à microcontrôleur (de la famille AVR), et un logiciel, véritable environnement de développement intégré, pour écrire, compiler et transférer le programme vers la carte à microcontrôleur.

Arduino peut être utilisé pour développer des objets interactifs, pouvant recevoir des entrées d'une grande variété d'interrupteurs ou de capteurs, et pouvant contrôler une grande variété de lumières, moteurs ou toutes autres sorties matérielles. Les projets Arduino peuvent être autonomes, ou bien ils peuvent communiquer avec des logiciels tournant sur votre ordinateur (tels que Flash, Processing ou MaxMSP). Les cartes électroniques peuvent être fabriquées manuellement ou bien être achetées pré-assemblées ; le logiciel de développement open-source peut être téléchargé gratuitement.

Le langage de programmation Arduino est une implémentation de Wiring, une plate-forme de développement similaire, qui est basée sur l'environnement multimédia de programmation Processing.

Pourquoi Arduino :

→ pas cher : les cartes Arduino sont relativement peu coûteuses comparativement aux autres plate-formes. La moins chère des versions du module Arduino peut être assemblée à la main, et même les cartes Arduino pré-assemblées coûtent moins de 25 €uros (microcontrôleur inclus...) !!!

→ multi-plateforme : le logiciel Arduino, écrit en Java, tourne sous les systèmes d'exploitation Windows, Macintosh et Linux. La plupart des systèmes à microcontrôleurs sont limités à Windows.

 \rightarrow un environnement de programmation clair et simple : l'environnement de programmation Arduino (= le logiciel Arduino) est facile à utiliser pour les débutants, tout en étant assez flexible pour que les utilisateurs avancés puisse en tirer profit également.

→ logiciel Open Source et extensible : le logiciel Arduino et le langage Arduino sont publiés sous licence open source, disponible pour être complété par des programmateurs expérimentés.

→ matériel Open source et extensible : les cartes Arduino sont basées sur les microcontrôleurs Atmel ATMEGA8, ATMEGA168, ATMEGA 328, etc... Les schémas des modules sont publiés sous une licence Creative Commons, et les concepteurs de circuits expérimentés peuvent réaliser leur propre version des cartes Arduino, en les complétant et en les améliorant. Même les utilisateurs relativement inexpérimentés peuvent fabriquer la version sur plaque d'essai de la carte Arduino, dans le but de comprendre comment elle fonctionne et pour économiser de l'argent.

Mais pour nos besoins en technologie avec nos élèves, la connectique et la programmation restent compliquées et cela nécessiterait d'y passer trop de temps.

CARTES D'EXTENSION « SHIELD »

« Shield » Easycon 1

La carte EASYCON1 permet de connecter facilement 20 entrées-sorties à l'interface Arduino Mega. Les embases jacks stéréo 2,5mm servent à la connectique avec les cordons et les cartes I/O présentées. Extensible selon vos besoins, grâce à ces connecteurs stackables, et l'adjonction d'une carte EASYCON2 (18 entrées supplémentaires).

Deux kits optionnels de composants permettront d'étendre les capacités du shield en lui ajoutant :

- une commande de deux moteurs courant continu (contrôle de la vitesse et de la direction).
- une ou deux "banks" de mémoire EEPROM externe pour le stockage des projets autonomes.

Carte à souder soi-même



Vous pouvez choisir de l'acheter montée, ou à monter (prix différents...)

A souder sur la carte

« Shield » Easycon 2

La carte, ou shield, EASYCON2 permet de connecter facilement 18 entrées-sorties à l'interface Arduino Mega. Les embases jacks stéréo 2.5mm servent à la connectique avec les cordons et les cartes I/O présentées. Extensible selon vos besoins, grâce à ces connecteurs stackables, et l'adjonction d'une carte EASYCON1 (20 entrées supplémentaires).

Deux kits optionnels de composants permettront d'étendre les capacités du shield en lui ajoutant :

- une horloge temps réel sauvegardée par pile qui donne accès à la gestion horaire.
- une ou deux "banks" de mémoire EEPROM externes pour le stockage des projets autonomes.

En kit ou monté





A souder soimême

ASSEMBLAGE DES CARTES







Interface Arduino Mega Programmée avec l'interpréteur de commande Shield pour Arduino Mega : Easycon1 + Easycon2

On assemble les trois cartes : INTERFACE

Mais vous pouvez bien sûr n'utiliser que l'interface arduino, ou bien la carte arduino avec seulement la carte Easycon1 ou la carte Easycon 2.

Les cartes additionnelles pour l'interface arduino sont nommées « shield » (pas encore de traduction française), les cartes easycon respectent le brochage de ces shields et vous permettent donc d'en empiler autant que voulues pour étendre les possibilités de votre interface.





PROGRAMMATION / INITIALISATION DE L'INTERFACE

Pré-requis :

avoir téléchargé et dézippé le logiciel Arduino

• la platine est reconnue par windows grâce au pilote (voir dossier '**Arduino-1.0.1\drivers**\') et un périphérique '*Port COM*' est rajouté avec le nom '*Arduino MEGA 2560*'

1) Lancez l'environnement de programmation Arduino en cliquant sur le fichier 'arduino.exe'



2) Cliquez sur « Fichier » puis « Ouvrir » puis sélectionnez SHELL_MEGA24.INO que vous aurez téléchargé et dézippé depuis :

http://www.techno-zone-51.fr/attachment.php?id_att achment=21



3) Cliquez sur « Outils » puis «Type de carte » puis sélectionnez la carte dont vous disposez.

👳 shell_mega24 Arduino 1.0.	1		
Fichier Édition Croquis Outils Aide	•		
	je automatique 🛛 🔾	itrl+T	
Archiver	le croquis		
shell_mega24 Réparer	encodage & recharger		•
#include <serve.b></serve.b>	série C	trl+Maj+M	^
#include <eeprom.h> Type de</eeprom.h>	carte	•	Arduino Uno
#include <wire.h> Port série</wire.h>	•	•	Arduino Duemilanove w/ ATmega328
#include <irremote.< td=""><td></td><td></td><td>Arduino Diecimila or Duemilanove w/ ATmega168</td></irremote.<>			Arduino Diecimila or Duemilanove w/ ATmega168
#include <liquidcry program<="" td=""><td>nateur</td><td>•</td><td>Arduino Nano w/ ATmega328</td></liquidcry>	nateur	•	Arduino Nano w/ ATmega328
#include <ds1307net graver="" la<="" td=""><td>séquence d'initialisation</td><td></td><td>Arduino Nano w/ ATmega168</td></ds1307net>	séquence d'initialisation		Arduino Nano w/ ATmega168
//************************	*****	*******	Arduino Mega 2560 or Mega ADK
// L'interpréteur de commar	ide pour la carte A:	rduino Me	Arduino Mega (ATmega1280)
// Auteur : www.technozone5	il.fr (Grosse Chri:	stophe)	Arduino Leonardo
// Licence : LGPL			Arduino Mini w/ ATmega328
// Version 2.4		du 10/07/	Arduino Mini w/ ATmega168
// Pour Compilation avec Ar	duino 1.00		Arduino Ethernet
//*********		****	Arduino Fio
#define first nin eenrom O	//Adresse de dén	art de la	Arduino BT w/ ATmega328
#define last pin eeprom 70	//Adresse de fin	de la ta	Arduino BT w/ ATmega168
#define first_name_eeprom 71	. //Adresse de dép	art de la	LilyPad Arduino w/ ATmega328
#define autorun 77	//Adresse en EEPI	ROM du fl	LilyPad Arduino w/ ATmega168
#define lcd connected 78	//Adresse en EEPI	ROM du fl	Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328
			Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega168
			Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328
			Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega168
			Arduino NG or older w/ ATmega168
			Arduino NG or older w/ ATmega8
			and the second
1		Arduin	o Uno on COM1

4) Cliquez sur « Outils » puis « Port Série» puis sélectionnez le port COM sur lequel est connectée votre carte (si plusieurs port COM vous sont proposés, il faudra les tester un à un jusqu'à trouver lequel fonctionne ou vérifier dans le 'Gestionnaire de périphériques').

🙃 shell mega24 Ar	duino 1.0.1		
Fichier Édition Croquis	Outils Aide		
	Formatage automatique Archiver le croquis	Ctrl+T	<mark>,0</mark>
shell_mega24	Réparer encodage & recharge	r	
<pre>#include <servo.h></servo.h></pre>	Moniteur série	Ctrl+Maj+M	^
#include <eeprom.h></eeprom.h>	Type de carte	•	
<pre>#include <wire.h></wire.h></pre>	Port série	•	COM3
<pre>#include <irremote. #include="" <ds1307per<="" <liquidcry="" pre=""></irremote.></pre>	Programmateur Crayer la céquence d'initializat	ion .	COM4
//******	****	****	***
// L'interpréteur	de commande pour la car	te Arduino Meg	ja *
// Auteur : www.te	chnozone51.fr (Grosse)	Christophe)	*
// Licence : LGPL			*
// Version 2.4		du 10/07/1	L2 *

Cliquer sur l'icône pour téléverser le programme dans la carte. Le programme est tout d'abord compilé puis il est transféré dans la carte. Normalement le message « Done uploading » indique que tout s'est bien passé. En cas de message d'erreur, retentez l'upload en ayant pris soin de choisir un autre port COM...



INSTALLATION ET ENREGISTREMENT DU LOGICIEL ORGANIGRAM

1) Pour le télécharger, cliquer sur le lien ci-dessous http://www.techno-zone-51.fr/logiciels/20-organigram.html

ORGANIGRAM permet de commander vos cartes arduino en dessinant un organigramme. Particulièrement adapté pour automatiser facilement des maquettes pédagogiques, le logiciel est ouvert et permet de choisir soi même la syntaxe présente dans l'organigramme.

Pré-requis pour faire fonctionner ORGANIGRAM :

- une carte Arduino Uno ou Arduino Mega initialisée (voir pages 5 & 6)

2) Un fichier setup Organigram s'est chargé : double-cliquer dessus et suivre les instructions pour installer le logiciel.

3) Quand le logiciel est installé, un dossier Organigram est créé dans C:\Program Files\.

4) Lancer le logiciel et cliquer sur Option puis Enregistrement (si vous avez acheté le logiciel) :



CONFIGURATION DE L'EXTENSION DE MEMOIRE EXTERNE



Les cartes d'interface EASYCON1 et EASYCON2 peuvent être équipées d'un kit de mémoires externes afin d'augmenter les capacités de stockage de vos organigrammes en mode autonome (*sans PC*). Les organigrammes stockés dans ces slots de mémoire pourront donc s'exécuter sans l'aide de l'ordinateur et en parallèle (*voir page 3*).

1) En mode expert : cliquer sur « Options », puis « Configuration Slots mémoire/LCD/Horloge temps réel ».

- Organi	igram (c) 2010 www.technozone51.fr : La maquette LED2
Eichier Mauette	Option Serveur
LED2 🧔 🔌	<u>E</u> nregistrement <u>R</u> evenir au mode élève
1	Configuration Slots mémoire / LCD / Horloge temps réel

2) Cliquer sur « Configuration Mémoire ».

Pour chacune des BANK 3) mémoire, sélectionner le composant que vous avez installé. Dans l'exemple ci-contre, une mémoire 24C256 a été installée sur l'emplacement BANK0 et une 24C256 sur l'emplacement EASYCON1. BANK1 de la carte Les emplacements vides sont laissés sur NONE.

4) Cliquez ensuite sur les boutons « Formater la Bank X » en face des composants mémoire installés afin de vider proprement et de formater ces mémoires nouvellement installées.

5) Puis cliquez sur « Valider les modifications et quitter ».

6) Vous pouvez aussi utiliser le slot mémoire interne de la carte Arduino. (Slot0) et le formater.

Configuration Mémoire ion de l'afficheur LCD || Gestion de l'horloge temps réel Configuration Matériel Formater la mémoire intern ne BANKO : 24C256 (8 slots mémoire Formater la BANKI ne BANK1 24C256 (8 slots mémoire Formater la BANK ne BANK2 : NONI Formater la BANK 2 e BáNK3 · NON ✓ Valider les modifications et quitte X Quitter sans enregistrer modifications

CONFIGURATION D'UN AFFICHEUR LCD SUR BUS I2C

Organigram permet de gérer tout afficheur LCD Alphanumérique à interface I2C.

ATTENTION ! COUPER L'ALIMENTATION DE LA CARTE ARDUINO AVANT DE BRANCHER VOTRE AFFICHEUR LCD





1) En mode expert : cliquer sur « Options », puis « Configuration Slots mémoire/LCD/Horloge temps réel_».

• Organie ram (c) 2010 www.technozone51.fr : La maquette LED2	2) Cliquer sur « Gestion de l'afficheur LCD ».
Eichier Maquette Option Serveur	
LED2 O Enregistrement Revenir au mode élève Mise a jour automatique	Configuration Mémoire Castion de la mémoire externe Configuration Mémoire Gestion de l'africheur LCD is sestion de l'horloge temps réel
Configuration Slots memoire / LCD / Horloge temps reel	Configuration Matériele Un écran LCD est connecté sur le port 12C Adresse 12C de l'afficheur : 39 (Valeur Décimale) Nombre de lignes : 2 V Maguette connectée
	Nombre de Caractères par ligne : 16 V Mordier la continuation de l'éctan I CD
	4

3) Cocher la case « Un écran LCD est connecté sur le port I2C » puis renseigner les champs suivants :

Adresse I2C de l'afficheur : l'adresse I2C du composant (par défaut 39)

Nombre de lignes : indiquez le nombre de lignes (1, 2 ou 4)

Nombre de caractères par ligne : indiquez le nombre de caractères par ligne (16 ou 20)

4) Cliquez sur le bouton « Modifier la configuration de l'écran LCD » pour mettre à jour la carte Arduino. Désormais celle-ci gère l'écran LCD.



5) Les actions par défaut de l'écran LCD :	Définition des actions et des tests Informations La carte CDI est connectée à la broche I2C-B Afficheur LCD La carte est affectée au module Commentaire : Code d'arrêt d'urgence :	de l'interface EASYCON2	Ajouter un Lest
_	Libellé	Code	Action/Test
5	Effacer l'écran	LC	
-	Positionne le curseur à la position (0,0)	LG000	
	Ecrire "Hello World"	LWHello World I	
	🔽 Ecrire la date TO	LD0	
	Ecrire l'heure TO	LHO	
	Ecrire la date T1	LD1	
	Ecrire l'heure T1	LH1	
	Ecrire la date T2	LD2	
	Ecrire l'heure T2	LH2	
	Déconnecte la carte	<u>C</u> onnecte la carte et valide le:	s réglages

Mais on peut en créer d'autres. Voici un tableau pour comprendre les codes actions :

Format de la commande	Signification	Exemples
LC	Efface l'écran LCD	LC
LGccr	La commande < LG > Positionne le curseur à la position (cc,r)ou cc est le numéro de colonne sur deux chiffre et r le numéro de	L G000 : Positionne le curseur à la position (0,0)
	ligne	L G091 : Positionne le curseur à la position (9,1)
		LG153 : Positionne le curseur à la position (15,3)
LWsssssss	Ecrire la chaîne de caractères sssssss à partir de la	LWHello World : écrit Hello World sur l'écran
	position courante du cuiseur. La fin de la chaîne de caractères est marqué par le	à partir de la position courante du cuiseur.
	caractère (pipe)	
LVvvvccr	Ecrire la valeur vw à la position (cc,r)	LV254101 : écrit la valeur 254 à la position
	. Avant d'écrire la valeur vvv , les 3	(10,1)
	caractères à partir de la position d'affichage	
	(cc,r) sont effacés afin que des affichages	
	successifs d'une valeur ne se chevauchent	LV005020 : écrire la valeur 5 à la position (10.1)
	pas !	(Deux espaces blancs sont également
		écrits !)
LV#Pccr	Ecrire la valeur contenu dans la variable P à la	LV#P001 : écrit la valeur contenue dans la
	position (cc.r)	variable P à la position (0.1)
	[· [
LDb	Ecrire la date contenue dans la mémoire horaire h à	LD0 · Ecrit la date contenue dans la variable
	rartir de la rosition courante du curseur h	boraire nºl à la rosition courante du
	est compris entre 0 et 7	curseur. Ecrit par exemple 23/03/12
LHh	Ecrire l'heure contenue dans la mémoire horaire h à	LD0 : Ecrit l'heure contenue dans la variable
	partir de la position courante du curseur. h	horaire nº0 à la position courante du
	est comprisentre 0 et 7	curseur. Ecrit par exemple 10:32:05
LTvwccr	Ecrire la valeur de la température en degré à	LT174000 : écrit la température correspondante à
	convertir à la position (cc,r)	174 à la position (0,0) de l'écran
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
LT#Vccr	Ecrire la valeur de la température en degré contenue	LT#T001 : écrit la température comprise dans la
	dans la variable V à la position (cc,r)	variable T à la position (0,1) de l'écran
		* · · · ·

Voici un exemple : on écrit la date sur la ligne 0 et la température sur la ligne 1



6) Cliquer sur « Ajouter une	Définition des actions e	t des tests		
0) Cilquei sui « Ajuulei ulle	Informations			
action »		100 D		Ajouter une Action
	21100110011001000	Afficheur LCD		
	LCD	La carte est affectée au module	✓	Aiguter un Test
		Commentaire :	6	
		Code d'arrêt d'urgence :		
	Libellé		Code	Action/Test
	Effacer l'écran		LC	÷
	Positionne le curseur à la positi	ion (0,0)	LG000	
	Ecrire "Hello World"		LWHello World I	÷
	Ecrire la date TO		LDO	
	Ecrire l'heure TO		LHO	
	Ecrire la date T1		LD1	
	Ecrire l'heure 11		LHI	
	Ecrire la date 12		LUZ	197
		Déconnecte la carte	<u>C</u> onnecte la carte et valide	les réglages
	Liballá			Cada
7) Cliquer sur le libellé et le modifier	Linene			coue
	• Effacer l'écran			LC
	Positionne le curseur	à la position (0,0)		LG000
	Ecrire "Hello World"			LWHello World II
	🔽 Ecrire la date TO			LDO
	Ecrire l'heure TO			LHO
	Ecrire la date T1			LD1
	Ecrire l'heure T1			LH1
👗 🚽	Ecrire la date T2			LD2
<u> </u>	Ecrire l'heure T2			LH2
	(Editer le lihellé de vo	tre action ici)		(Editer le code ici)

8) N'oublier pas d'activer les actions pour qu'elles apparaissent ou non lors de l'édition des organigrammes :

-4	efinition des actions et	t des tests	
Inform	nations		
	La carte LCD1	est connectée à la broche I2C-A	de l'interface EASYCON2
		Afficheur LCD	
	LCD	La carte est affectée au module	~
01	a terre cuie had d	Commentaire :	
O		Code d'arrêt d'urgence : LC	
	ibellé		Code
	ffacer l'écran		LC
	ositionne le curseur à la positi	on (0,0)	LG000
	crire "Hello World"		LWHello World !
🔽 E	crire la date TO		LG000;LD0
	crire l'heure TO		LHO
×	crire la date T1		LD1
	crire l'heure T1		LH1
	crire la date T2		LD2
	crire l'heure T2		LH2
× (urseur position (0,1)		LG001
2	ficher température		LT#T001
		2éconnecte la carte	<u>C</u> onnecte la carte et v

Exemple de ce que peut donner l'organigramme pour afficher la date et la température :



CONFIGURATION DE L'HORLOGE TEMPS REEL

Organigram gère l'horloge temps réel à base de DS1307 qui est disponible en option sur la carte EASYCON2 (*voir page 3*). Cette option donne la possibilité de faire de la « gestion horaire » dans vos organigrammes.



1) En mode expert : cliquer sur « Options », puis « Configuration Slots mémoire/LCD/Horloge temps réel ».

Organig am (c) 2010 www.technozone51.fr : La maquette LED2 Eichier Maquette Cotion Serveur LED2 O Enregistrement Revenir au mode élève Enregistrement	2) Cliquer sur « Gestion de l'horloge temps réel ».
Mise a jour automatique Configuration Slots mémoire / LCD / Horloge temps réel	Configuration Mémoire Gestion des slots Gestion de l'afficheur LC Gestion de l'horloge temps réel Configuration matériele Une horloge DS1307 est connectée au bus I2C Thorloge temps réel. La date et l'heure courante de votre ordinateur va servir à mettre à jour le DS1307. Assurez vous que votre hrologe système est à l'heure avant de cliquez sur Le bouton ci-dessous. Maquette connectée Mettre à jour l'horloge Temps Réel

3) Il vous suffit de cocher la case « Une horloge DS1307 est connectée au bus I2C ».

4) cliquer sur le bouton « Mettre à jour l'horloge Temps Réel » pour que l'horloge présente dans le DS1307 soit mise à l'heure (à partir de l'heure système de votre ordinateur) et démarre.

Cette mise à l'heure n'est à effectuer que la première fois ou si la dérive de l'horloge devient trop importante. Assurez vous que l'horloge système (date et heure) de votre ordinateur soit correcte avant de cliquez sur le bouton « Mettre à jour l'horloge temps réel ».

ALIMENTATION D'UNE INTERFACE ARDUINO

La carte Arduino Mega 2560 peut-être alimentée soit via la connexion USB (qui fournit 5V jusqu'à 500mA), soit à l'aide d'une alimentation externe. La source d'alimentation est sélectionnée automatiquement par la carte.

L'alimentation externe (non-USB) peut être soit un adaptateur secteur (pouvant fournir typiquement de 3V à 12V sous 500mA) ou des piles (ou des accus). L'adaptateur secteur peut être connecté en branchant une prise 2,1mm positif au centre dans le connecteur de la carte.



La carte peut fonctionner avec une alimentation externe de 6 à 20 volts. Cependant, si la carte est alimentée avec moins de 7V, la broche 5V pourrait fournir moins de 5V et la carte pourrait être instable. Si on utilise plus de 12V, le régulateur de tension de la carte pourrait chauffer et endommager la carte. Aussi, la plage idéale recommandée pour alimenter la carte est entre 7V et 12V.



OU



Très utile pour rendre autonome la carte (\rightarrow robot) !

Malgré le connecteur pour pile 9V, il vaut mieux connecter un bloc de piles de 1,5V (6 à 8) pouvant fournir une puissance plus importante (de 2000 à 3000 mAh).

CABLAGE CONNECTEUR JACK







Pour être sûr, il faut vérifier avec un ohmètre.

Pour le voltmètre qui va servir à analyser le signal



Soit on ressort le fer à souder, soit on achète des adaptateurs car les dédoubleurs pour jack 2,5 n'existent pas...

Corps : noir Pointe : rouge

Ici, on choisit de changer les couleurs pour que les élèves aient les codes couleur habituels : noir et rouge.





CONNECTER LE POTENTIOMETRE



Cette carte d'entrée-sortie se connecte rapidement sur une entrée analogique :

- JA0 à JA9 sur le shield Easycon 1 - J49 à J51 sur le shield Easycon 2

Ce capteur analogique va utiliser une variable S relative à la position du potentiomètre.

Un cas particulier d'utilisation pour ce potentiomètre : faire varier l'intensité lumineuse d'une LED.

Dans ce cas, il faudra connecter la Carte LED sur une sortie de puissance de J6 à J11 sur le shield Easycon 1



Par défaut, les actions disponibles d'une Carte LED sont:

- Allumer la LED verte

- Éteindre la LED verte

Il va donc falloir ajouter une action qui va prendre en compte la variable S du potentiomètre relative à sa position.

ormations			
La carte LED1_GREEN	est connectée à la broche J-11	de l'interface EASYCON1	Ajouter une Action
	Led Verte		
	La carte est affectée au module	~	
	Commentaire :		Ajouter un Lest
	Code d'arrêt d'urgence :		
Libellé		Code	Action/Test
Allumer la led verte		W111	
Eteindre la led verte		W110	969 -
C)	Déconnecte la carte	Connecte la carte et valide	les réglages



2) Cliquer sur le libellé et le modifier en rajoutant le code action M11#S (le 11 représente le numéro de la broche).

	Led Verte		Ajouter une Action
	La carte est affectée au module Commentaire :	~	Ajouter un Iest
	Code d'arrêt d'urgence :		·
Libellé		Code	Action/Test
Allumer la led verte		W111	ŵ
Eteindre la led verte		W110	- (j):
Editer le libellé de votre action	ici)	(Editer le code ici)	ŵ
	2		

3) N'oubliez pas d'activer l'action pour qu'elle apparaisse lors de l'édition des organigrammes.



CONNECTER LES MOTEURS



Pour pouvoir commander simplement deux moteurs, vous pouvez acheter et ajouter le kit de commande de deux moteurs CC pour EASYCON1 (*voir page 3 du cahier 0*).

Ensuite vous pouvez simplement brancher en direct les moteurs sur le bornier du connecteur X1



MOT A

MOT B

On peut sélectionner différentes sources pour l'alimentation des deux moteurs à l'aide du Header 2x2 broches référencé JP1 et de deux straps amovibles selon le tableau ci-dessous :

Position des straps amovibles	Source d'alimentation sélectionnée		
	Si aucun strap n'est positionné, les moteurs ne sont pas alimentés et ne pourront pas tourner. Aucune tension n'est présente entre les broches <i>Ext</i> et <i>Gnd</i> du connecteur X1		
UCC Reteurs	Les moteurs sont alimentés par la tension <i>Vin</i> présente sur l'entrée alimentation de la carte Arduino Mega. Aucune tension n'est présente entre <i>Ext</i> et <i>Gnd</i> du connecteur X1		
UCC Hoteurs	Les moteurs sont alimentés par la tension <i>Vin</i> présente sur l'entrée alimentation de la carte Arduino Mega. Cette tension <i>Vin</i> est également disponible entre <i>Ext</i> et <i>Gnd</i> du connecteur X1 pour alimenter d'autres montages si nécessaire.		
	Les moteurs sont alimentés par une source externe qu'il faudra connecter entre les broches $Ext (+)$ et $Gnd (-)$ du connecteur X1.		

On peut ensuite connecter jusqu'à 6 autres moteurs supplémentaires en utilisant des cartes « Commande de deux moteurs cc » :



LA TELECOMMANDE





L'édition d'un organigramme contenant une télécommande nécessite d'avoir une certaine logique. *Voici ci-dessous un exemple d'organigramme :*



On commence par vérifier qu'aucune touche n'a été appuyée.

Si aucune touche de la télécommande n'a été appuyée, on reboucle vers le début du programme (on peut également insérer ici d'autres actions à réaliser en boucle).

Si une touche de la télécommande a été appuyée, on teste s'il s'agit de la touche « marche/arrêt » ou de la touche « mode » ou d'une autre. Dans tous les cas, il faut impérativement vider le tampon de la télécommande avant de revenir sur la boucle principale car un test ne vide pas le tampon. Si l'on oublie de vider le tampon de la télécommande, le premier test «Aucune touche de la télécommande n'est appuyée » sera toujours négatif créant une boucle infinie.

CARTES SORTIE SERVO-MOTEUR







La carte actionneur "sortie Servo-Moteur" permet d'ajouter une sortie pour Servo Moteur de modélisme. L'alimentation du servo-moteur étant directement prise du 5V de la carte EASYCON1, **il est conseillé de ne connecter que deux servo-moteurs**. +5V Masse Connecter une alimentation externe (5 V - 500 ma)

La carte actionneur "sortie Servo-Moteur alimentation séparée" permet d'ajouter une sortie pour Servo Moteur de modélisme. Cette carte d'entrée-sortie se connecte rapidement sur une sortie servo de la carte EASYCON1.

L'alimentation du servo-moteur doit être fournie par une alimentation séparée de 5V régulée et stabilisée (6V maximum sous peine de destruction des servo-moteurs standards).

Chaque servo-moteur standard consomme environ 500mA. Pour commander 4 servo-moteurs standards, il vous faudra donc une alimentation de 5V 2A.

Lorsque vous connectez une carte servo-moteur sur l'easycon, il y a 4 actions par défaut :	Définition des actions et d Informations La cate SERVOI	les tests est connectée à la broche J-16 Commande Servo Moteur La carte est affectée au module Commentaire : Commentaire :	de l'interface EASYCON1	Ajouter une Action
Rotation du servo-	Libellé		Code	Action/Test
moteur en fonction	🔽 🔽 Fixer la position du servo moteur s	sur S	S16#S	
d'un potentiomètre	🖬 🖬 Fixer la position du servo à U°		S16000	
u un potentionnetre.	🛛 Fixer la position du servo à 90°		S16090	
	🛛 🖉 Fixer la position du servo à 180°		S16180	
Rotation du servo-moteur en fonction d'angle précis.	Det	connecte la carte	<u>C</u> onnecte la cate et va	side les réglages

Il est possible bien sûr d'ajouter d'autres actions dont les angles sont différents.

1) Cliquer sur **Ajouter une action**



2) Cliquer sur le libellé et le modifier en rajoutant le **code** action Sbbaaa (bb représente le numéro de la broche et aaa représente l'angle en degrés).

Définition des actions e	t des tests		008
Informations			
La carte SERV01	est connectée à la broche J-16	de l'interfate EASYCON1	Ajouter une Action
	Commande Servo Moteur		
	La carte est affectée au module	✓	
	Commentaire :		Ajouter un Lest
	Code d'arrêt d'urgence :		
Libellé		Code	Action/Test
🗧 🖾 Fixer la position du servo moteu	ir sur S	S16#S	()
🛛 🖬 Fixer la position du servo à O°		S16000	4
🛛 🖉 Fixer la position du servo à 90°		S16090	4
🛛 🖾 Eixer la position du servo à 180	o	S16180	(\$*
Editer le libellé de votre action	ici)	(Editer le code ici)	
	2		
	Qéconnecte la carte	Connecte la carte et va	lide les réglages

3) N'oubliez pas d'activer l'action pour qu 'elle apparaisse lors de l'édition des organigrammes.

Fixer la position du servo moteur sur a	S16#S
🔄 Fixer la position du servo à 🕫	S16000
Fixer la position du servo à 90°	S16090
🔽 Fixer la praction du servo à 180°	S16180
🕝 F xer la position du servo à 45]	S16045

Cas particulier des servomoteurs à rotation continue

L'angle que vous allez préciser dans vos actions va permettre de fixer la vitesse du servomoteur (avec 0 étant la pleine vitesse dans un sens, 180 étant la pleine vitesse dans l'autre sens, et une valeur proche de 90 entraînant l'arrêt).

Définition des actions et	t des tests		008
Informations			
La carte SERV01	est connectée à la broche J-16	de l'interface EASYCON1	Ajouter une Action
	Commande Servo Moteur		
	La carte est affectée au module	▼	Ajouter un <u>I</u> est
	Code d'arrêt d'urgence : \$16093		
Libellé		Code	Action/Test
🛽 Fixer la position du servo moteu	ir sur S	S16#S	
🕝 moteur gauche avancer		S16000	
Fixer la position du servo à 90°		S16090	100 H
🕝 moteur gauche reculer		S16180	1. Aliante de la constante de
🗹 moteur gauche arrêter		S16093	*

PRECAUTIONS

1) Attention au branchement et débranchement « à chaud » des cordons jacks.

Ne jamais manipuler des cordons jacks (les brancher ou débrancher des cartes) lorsque la carte est alimentée (par USB ou alimentation externe). Cela va occasionner des courts circuits ! Si vous voulez retirer ou ajouter des cordons avec des cartes :

- débrancher l'alimentation électrique de votre interface
- déconnecter USB avec votre ordinateur
- brancher ou débrancher votre cordon jack.
- connecter I'USB
- brancher l'alimentation électrique

- sur le logiciel Organigram, il faut vous reconnecter à la maquette en cliquant sur la roue



2) Lors de la mise en fonctionnement de la carte Arduino, les broches de celle-ci sont automatiquement mises à 1, d'où la mise en route des moteurs qui y sont connectés jusqu'à ce que le programme SHELL MEGA démarre réellement. En effet il y a un temps de latence d'environ 1s dû au démarrage/initialisation de la carte arduino.

Durant tout ce temps, les broches restent à 1 ! Ce n'est que lorsque SHELL MEGA démarre qu'elles sont initialisées à 0 (les moteurs s'arrêtent).

Pour pallier à ce problème, il faut ajouter un interrupteur à chaque moteur.

Avant chaque mise en fonctionnement de la carte arduino, il faut couper les moteurs.



cahier_0_initialisation.odg

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 France