Arduino-Easycon-Organigram Cahier 3 connecter plusieurs ordinateurs



Vous avez jusqu'à présent utilisé votre matériel sur un seul poste avec une connexion directe à la carte d'interface via le câble USB (*émulation port série*).

Ce 3ème cahier va vous permettre de découvrir le fonctionnement du logiciel Organigram en mode « client-serveur » et ainsi pouvoir connecter plusieurs ordinateurs par un réseau local.

Sommaire :

Introduction aux différents modes de connexion	P.2
Configuration du poste serveur	P.3
Configuration du poste client	P.5
Conseils - Précautions	P.6

cahier_3_serveur.odg



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 France

INTRODUCTION AUX DIFFERENTS MODES DE CONNEXION

L'utilisateur a le choix entre une connexion directe par le port USB, qui émule une liaison série, ou bien une connexion via le réseau Ethernet au serveur. Les schémas ci-dessous résument les différents types de connexion possibles :

1) La connexion directe à la carte d'interface via le câble USB (émulation port série) :



2) La connexion Ethernet à la carte d'interface du serveur :



Un poste, *n'importe lequel*, est arbitrairement déclaré comme « le serveur » et connecté par USB à l'interface arduino.

Tous les ordinateurs sont en réseau local.

CONFIGURATION DU POSTE SERVEUR



12) Lancer le serveur :

13) Un premier message pourrait apparaître. Vérifier que votre carte est bien connectée et que dans la configuration du serveur le bon port est sélectionné.



Erreu	r		Θ
8	Erreur lors de l'ouvert	ure du port série. Vérifiez le	s paramètres de connexions. 13

Cliquer sur **OK**.

Alerte de sécurité Windows		
Pour vous aider à protége Windows a bloqué certain	r votre ordinateur, le Pare-feu es fonctionnalités de ce programme.	
Voulez-vous continuer à bloquer ce programme ?		
Nom : serveur Éditeur : Inconnu		
Maintenir le blocage	Débloquer 14	
Maintenir le blocage et me redemander ultérieurement		
Pour plus de sécurité, le Pare-feu Windows bloque actuellement l'acceptation des connexions Internet ou réseau pour ce programme. Si vous faites confiance à ce programme ou à son éditeur, vous pouvez le débloquer. <u>Quand puis-je débloquer un programme ?</u>		

14) Si votre pare-feu Windows est bien actif, une fenêtre va s'afficher. Cliquer sur « **Débloquer** »

🗊 serveur Organigram (c) 2011	TechnoZone51 🛛 🖯 🖯 🔴
Option	
Port Série Actif : 🌑 🥂 Serveur Actif 🕻	1 5
Messages reçus par les clients :	Messages reçu de la carte d'interface :

15) Quand tout est paramétré, le serveur se lance. « **Port série** » et « **Serveur** » doivent être actifs et les boutons doivent être verts.

CONFIGURATION DU POSTE CLIENT

- 1) Installer logiciel Organigram normalement et l'enregistrer.
- 2) Lancer le logiciel et se connecter en mode « Expert ».
- 3) Cliquer « Maquette » puis « Configuration de la Connexion aux maquettes » :



- 4) Sélectionner « Connexion via TCP /IP à un serveur » et saisir l'adresse IP de votre serveur.
- 5) N'oublier pas de « Valider et enregistrer » :

4 Réglage de la connexion aux maquettes		
Connexion directe via le port série Configuration du port série	Connexion via TCP/IP à un serveur Configuration TCP/IP	
Port : COM4	Adresse IP du serveur : N" de port : 5000	
Nombre de bits : 8		
Parité : None 💌		
Bit Stop : 1	5	
✓ Valider et enregistrer	X Abandonner les changement et quitter	

6) Un message apparaît pour vous demander de relancer Organigram, cliquer sur OUI :

	Confirmation	
?	Afin de prendre en compte les changements dans la configuration du logiciel, vous devez quitter Organigram et le relancer. Voulez vous quitter et relancer Organigram maintenant ?	
6		

7) Organigram se relance. Vous pouvez vous connecter à la maquette présente sur votre serveur (*le serveur doit être lancé*) à l'aide de la roue dentée :



VOUS POUVEZ MAINTENANT EDITER ET EXECUTER VOS ORGANIGRAMMES SUR UN NOMBRE ILLIMITE DE POSTES.

CONSEILS - PRECAUTIONS

L'intérêt de ce mode de connexion est aussi de pouvoir modifier une maquette en fonction de la demande des élèves pendant une activité.

Mais attention :

1) demander aux élèves de bien enregistrer leur organigramme

	🗊 serveur Organigram (c) 2011 TechnoZono51 💦 🔴
2) arrêter le serveur (bouton rouge)	Option
	Port Série Actif : 🥘 Serveur Actif :🌑
3) débrancher l'alimentation de votre maguette si vous	Messages reçus par les clients : Messages reçu de la carte d'interface :
avez besoin de modifier le câblage (voir le cabier 0 n 21)	
avez besonn de modifier le bablage (von le banner o p.27)	
1) modifier vetre meguette (veir le pobier 1 n 9)	
4) moumer volre maquelle (voir le camer 1 p.o)	
5) relancer le serveur	
6) demander aux élèves de cliquer sur la roue dentée	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

7) les élèves reprennent leur travail avec les nouvelles modifications.

ATTENTION SI VOUS AVEZ MANIPULE LES CORDONS JACK (BRANCHER-DEBRANCHER) !

Avant de relancer le serveur, il faut :

- quitter le logiciel,
- déconnecter l'alimentation de la carte,
- reconnecter l'alimentation de la carte,
- lancer le logiciel,
- se connecter en mode expert,
- lancer le serveur.

cahier_3_serveur.odg

